Hugo

NÁVOD · 5 KROKŮ

Bluetooth tiskárna. Bez kabelů.

Zapojíš ji dřív, než ti vystydne káva. Stačí pět kroků.

1 Zapni ji

Najdi tlačítko s kolečkem a čárkou ⏻. Podrž ho dvě vteřiny, než se rozsvítí světýlko.

Tiskárna je nabitá? Když ne, zapoj ji nabíjecím kabelem z krabice.



2 Zkontroluj papír

Otevři víko. Je tam kotouček papíru? Super. Došel? Vlož nový a víko zavři — kousek papíru nech vykukovat ven.

Nový papír? Potřebuješ **57 mm** termopapír. Objednáš ho v administraci, v sekci **Obchod**.



Pokračuj na druhé straně →

3 Otevři menu

V kase Hugo ťukni na ≡ vlevo nahoře a pak na:

Zařízení › **Tiskárny**



4 Přidej tiskárnu

Přidat tiskárnu › **Bluetooth**

Ťukni na tiskárnu s názvem **BlueTooth Printer**.



5 Vyber, co tiskne

Jen **Účtenky**, nebo i kuchyňské **Bony**? Zapni, co chceš.



Hotovo. Naťukej cokoli, zaplať — a účtenka vyjede. Dinosauři se ještě pořád hádají s kabelem.